



Elegantný spôsob ako ukázať svoj štýl.



Zabezpečte, aby snímač odtlačku prsta ekey dLine bol zapojený výlučne na ekey dLine ovládač.

Snímač odtlačku prsta ekey FS-Arte je možné zapojiť len na riadiace jednotky Integra Plus alebo Micro Plus.

## **(SK)** ÚDRŽBA SNÍMAČA ODTLAČKU PRSTOV

System je v podstate bezúdržbový.

Ak sa snímač odtlačku prstov zašpiní, vyčistite ho vlhkou (nie mokrou) handričkou, ktorá nepoškriabe povrch. Vhodné sú vatové tampóny, utierky z mikrovlákna, čistiace handričky na okuliare.



**Nevhodné sú všetky tkaniny obsahujúce bavlnu, papierové utierky a papierové vreckovky, kuchynské špongie a navlhčené utierky na riad.**

**Pri čistení buďte opatrní v mieste senzoru snímača.**

Na zvlhčenie handričky použite čistú vodu bez čistiacich prísad.

**Dbajte nato, aby ste pri čistení nerezového dverného madla čistiacimi prostriedkami na nerez, alebo leštidlom, tieto prostriedky súčasne nepoužili aj na vyčistenie snímača odtlačku prstov.**

Prajeme veľa spokojnosti a radosti so snímačom odtlačku prstov.